

Use & Care

ALL SILESTONE COLORS
COLLECTION

ES → USO Y
MANTENIMIENTO

EN → USE & CARE

PT → UTILIZAÇÃO E
CUIDADOS

DE → ANWENDUNG
UND PFLEGE

IT → UTILIZZO &
CURA

SE → ANVÄNDNING
OCH SKÖTSEL

FR → UTILISATION ET
ENTRETIEN

NL → GEBRUIK &
VERZORGING



TECHNICAL
CONTENT

Allgemeine Anwendungshinweise

Routinereinigung und Pflege

Aufgrund seiner geringen Porosität weist Silestone® (mit oder ohne HybriQ-Technologie) eine gegen Haushaltsflecken sehr widerstandsfähige Oberfläche auf. Cosentino® empfiehlt Q-Action® für die Reinigung seiner Silestone®-Oberflächen (mit oder ohne HybriQ-Technologie). Wenn Sie dieses Produkt nicht haben, sind Wasser und neutrale Seife die beste Option. Spülen Sie die Oberfläche daraufhin mit reichlich Wasser ab und trocknen Sie sie anschließend mit Küchenpapier oder einem sauberen Baumwollgeschirrtuch



Entfernung hartnäckiger Flecken

Beim Umgang mit hartnäckigen Flecken ist die beste Methode von der Art des Flecks abhängig. Zu den häufigsten Fälle gehören:

→ Fettflecken

Tragen Sie Q-Action oder ähnliches (Spülmaschinenseifenprodukt) auf den Fleck auf und reiben Sie diesen mit einem blauen Scheuerkissen oder Schwamm ein, bis der Fleck verschwindet. Wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf. Spülen Sie den betroffenen Bereich daraufhin mit reichlich Wasser ab und trocknen ihn anschließend.

→ Kalk

Verwenden Sie Reinigungssessig und ein blaues Scheuerkissen oder einen feuchten Schwamm. Bei hartnäckigen Flecken können Sie einen mit Wasser verdünnten Kalkentferner verwenden. Lassen Sie den Kalkentferner niemals mehr als 2 Minuten einwirken. Wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf. Spülen Sie den Bereich mit reichlich Wasser ab und trocknen Sie ihn mit Papiertüchern.

→ Silikon- und Spachtelmasse-Flecken

Wir empfehlen Ihnen, die Flecken baldmöglichst zu entfernen. Verwenden Sie dazu ein horizontal gehaltenes Messer und CleanColorsil und schrubben Sie mit einem blauen Schwamm. Wenn Sie kein CleanColorsil haben, können Sie einen Silikonentferner einer anderen bekannten Marke verwenden. Spülen Sie den Bereich danach mit reichlich Wasser ab und trocknen Sie ihn.

Entfernung von schwierigen Flecken

Bei schwierigen Flecken gießen Sie etwas Q-Action (oder ein ähnliches Produkt) auf die betroffene Stelle und lassen es 2 Minuten einwirken. Schrubben Sie den Bereich daraufhin mit einem sanften Scheuerkissen (für Ceran-Kochfeld den blauen Typ: keine Kratzer), spülen ihn mit reichlich Wasser ab und trocknen Sie ihn anschließend. Bei hartrückigen Flecken wenden Sie sich an den Verarbeiter oder das Studio, der bzw. das Ihnen Ihre Silestone®-Produkte geliefert hat.

ANDERE FLECKEN

FLECK	PRODUKT	HILFSMITTEL
Lebensmittel	Neutrale Seife + Wasser	Nasses Spültuch
Tinte	Ethylalkohol*	Küchenpapier
Fettflecken (Öl)	Neutrale Seife + Wasser	Nasser Schwamm
Oxid / Metall	Salzsäure*	Küchenpapier
Kalk	Antikalk Produkt/Essig	Nasser Schwamm
Andere Flecken (Verfärbung, Wein)	Verdünntes Bleichmittel	Nasser Schwamm

* Nicht direkt auf den Fleck auftragen.
Mit Küchenrolle nass machen.

Reaktion auf Stöße

Eines der bemerkenswertesten Merkmale dieser Oberflächen ist die hohe Stoßfestigkeit. Sie sollten jedoch Auswirkungen auf die Bereiche vermeiden, die weniger widerstandsfähig und empfindlicher gegen Stöße entlang der Kanten sind. Dennoch führt jeder Schaden, der durch einen Stoß verursacht wird, zum Verlust der Produktgarantie.

Vermeidung von Hitzeschäden

Stellen Sie bestimmte Wärme abgebende Küchenutensilien wie Bratpfannen, Töpfe und andere Gegenstände nach Gebrauch NICHT direkt auf die Oberfläche. Verwenden Sie stattdessen einen Untersetzer (wenn möglich eine Gummimatte), bis die Utensilien abgekühlt sind. Dies ist erforderlich, da der starke Temperaturunterschied (zwischen heiß und kalt) die Oberfläche beschädigen kann.

Reinigung von Silikon und Klebstoff

Während der Herstellung (Gehrungsschneiden, Laminieren, allgemeine Reinigung von Teilen) und der Installation der Arbeitsplatte (Fugen, Spritzschutz usw.), bei der Leime, Klebstoffe und Silikone verwendet werden, empfehlen wir eine anschließende Reinigung (maximal 30 Minuten nach dem Kleben). Verwenden Sie dazu saubere Baumwoll- oder Papiertücher. Verwenden Sie Clean Colorsil (Cosentinos komplementäres Produkt) als Silikon- und Klebstoffreiniger; stattdessen können auch Isopropylalkohol oder Isopropanol (Reinigungsalkohol) sowie Ethanol verwendet werden.

Nicht empfohlene Produkte

Produkte wie Lösungsmittel oder Aceton sollten nicht zur Reinigung von Arbeitsplatten oder Platten verwendet werden. Scheuerschwämme sollten nicht verwendet werden. Verwenden Sie keine Scheuerschwämme, Schwämme oder Reinigungsmittel, die abrasive Partikel enthalten.

Vorsichtsmaßnahmen für den allgemeinen Gebrauch

- Lassen Sie kein Wasser für längere Zeit auf der Oberfläche. Besonders anfällig sind Bereiche, die sich in der Nähe von Becken befinden.
- Verwenden Sie keine scharfen Objekte für das Schneiden direkt auf der Arbeitsplattenoberfläche. Verwenden Sie stattdessen andere Schutzprodukte wie Schneidebretter.
- Platzieren Sie die Oberfläche nicht in den Außenbereich oder an einen Ort, der hoher ultravioletter Strahlung ausgesetzt sein könnte.
- Stellen Sie keine Gegenstände, die Wärme abgeben oder kürzlich vom Herd genommen wurden, auf die Oberfläche. Verwenden Sie einen Untersetzer oder eine Tischmatte.
- Verwenden Sie keine wasserabweisenden Mittel, Dichtstoffe, Polituren oder ähnliche Produkte.
- Polieren Sie die Oberfläche nicht.
- Legen Sie keine schweren Gegenstände, die für die Verwendung auf der Arbeitsplatte ungeeignet sind, auf der Oberfläche.
- Verwenden Sie keine Abbeizmittel, Natronlauge oder Produkte mit einem pH-Wert von mehr als 10. Wenn Sie Bleichmittel oder Lösungsmittel verwenden, spülen Sie die Oberfläche mit reichlich Wasser ab. Lassen Sie solche Produkte niemals in ständigem Kontakt mit der Oberfläche, da dies sie nach 12 Stunden beeinflussen können. Vermeiden Sie die Verwendung von Produkten auf Chlorbasis sowie jeglichen Kontakt mit Flusssäure.
- Verwenden Sie keine Fettentferner mit einem hohen Mineralstoffgehalt oder sehr starke Produkte, die 50%-ige Lösungen von Salzsäure oder Natriumhydroxid enthalten.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel mit Mineralstoffgehalt oder die Mikropartikel in ihrer Zusammensetzung enthalten.
- Verwenden Sie keine Scheuerschwämme, die die Oberfläche zerkratzen könnten. Verwenden Sie einen Reinigungsschwamm.
- Beispiele für Produkte, die Sie nicht auf Oberflächen der Silestone®- und ECO-Line-Colour-Serie verwenden dürfen: Abbeizmittel, Ofenreinigungsmittel, Methylchlorid enthaltende Reinigungsmittel, Säuren zum Reinigen von Abflüssen oder acetonhaltige Nagellackentferner.
- Wenn eines dieser Produkte auf die Oberfläche verschüttet wird, entfernen Sie es so schnell wie möglich mit reichlich Wasser und neutraler Seife.
- Die Verwendung dieser Art von Produkten kann zum Verlust der Produktgarantie führen.